

Скоба такелажная (шакле)
 Название: **Скоба такелажная (шакле)**
 Фасовка: **1**
 ед. изм.: **руб/шт**

Артикул	Размер	
а0126	3.5	
а0127	5	
а0128	6	
а0129	8	
а0130	10	
а0131	12	
а0132а	14	
а0132	16	
а0133	20	
а0134	22	
а0135	25	

Одним из видов крепежных деталей является скоба такелажная, которая используется в статичных и подъемных системах для соединения всех видов стальных цепей и тросов и прочих такелажных приспособлений. Благодаря скобе такелажной удастся быстро соединить либо закрепить цепь или трос. Выделяют скобы с винтовыми штифтами – применяются для задач непостоянного назначения, скобы с предохранительным конtringащим болтом необходимы для долгосрочных либо постоянных задач. Если цепные такелажные скобы используют в одноплечих подъемных системах, то дугообразные и якорные – в многоплечих системах.

Перед применением скоб такелажных нужно хорошо их проверить, чтобы не было следов коррозии, чрезмерного износа, трещин, борозд. Ведь использование недоброкачественных скоб влечет за собой опасные последствия.

Кольцо сварное (соединитель цепей)
 Название: **Кольцо сварное (соединитель цепей)**
 Фасовка: **1**
 ед. изм.: **руб/шт**

Артикул	Размер	
а0136	3	
а0137	4	
а0138	5	
а0139	6	
а0140	8	

Кольцо сварное (соединитель цепей)

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
 Казахстан (772)734-952-31
 Таджикистан (992)427-82-92-69